

“EPIFANES WOODFINISH MATTE”

REVETEMENT MAT POUR BOIS

“EPIFANES WOODFINISH” PERMET UNE TRES BELLE FINITION MAT
POUR TOUTES LES BOISERIES DECORATIVES, TELLES QUE LE TECK ET L'IROKO
POUR UNE PROTECTION EXCEPTIONNELLE DE LONGUE DUREE.

TYPE	SECHAGE A L'AIR
BASE	URETHANE / RESINE ALKYDE
COULEUR	AMBRE CLAIRE
FINI	SATINE
DENSITE	0.95 KG/DM ³
VISCOSITE	100 SECONDES (COUPE DIN 4 MM)
SOLIDES	43 +/- 2 VOL. %

TEMPS DE SECHAGE A 20° / 65% D'HUMIDITE RELATIVE	HORS POUSSIERE	PONÇAGE	RECouvreMENT
	1 HEURE	12 HEURES	12 HEURES
		VAPORISATEUR	PINCEAU
	% VOLUME DE DILUANT	10 A 15	0 – 5 %
	EMBOUT/GICLEUR	1.2 A 1.5 MM	
	PRESSION (BAR)	2 A 3	
	VISCOSITE COUPE DIN 4 MM	20 A 24 SEC.	

DILUANT	
- VAPORISATEUR	« EPIFANES SPRAYTHINNER » POUR PEINTURE ET VERNIS
- PINCEAU	« EPIFANES BRUSHTHINNER » POUR PEINTURE ET VERNIS

- COUVERTURE THEORIQUE	12 M ² PAR LITRE POUR UN FILM SEC DE 35 µM
- COUVERTURE PRATIQUE	EN FONCTION DE LA METHODE D'APPLICATION, DURETE ET CONDITION DE LA SURFACE UTILISEE, CONDITIONS CLIMATIQUES.

RECOMMANDATION D'ÉPAISSEUR DU FILM MOUILLE PAR COUCHE	70 µM COUCHE DE FILM MOUILLE = 30 µM COUCHE DE FILM SEC
APPLICATION	NE PAS APPLIQUER MOUILLE SUR MOUILLE. NE PAS APPLIQUER UNE COUCHE TROP ÉPAISSE POUR ÉVITER LA FORMATION DE COULURES ET DE PROBLÈME LIÉS AU SECHAGE.

SYSTEME RECOMMANDE	
- EN INTERIEUR	SUR DU BOIS NU LES MEILLEURS RESULTATS SONT OBTENUS EN APPLIQUANT LE PRODUIT SUR TROIS COUCHES D'ISOLANT « EPIFANES WOODFINISH GLOSS. » (FINI BRILLANT)
- EN EXTERIEUR	SUR DU BOIS NU LES MEILLEURS RESULTATS SONT OBTENUS EN APPLIQUANT LE PRODUIT SUR CINQ COUCHES D'ISOLANT « EPIFANES WOODFINISH GLOSS » (FINI BRILLANT).

PREPARATION DE LA SURFACE	AVANT APPLICATION BIEN NETTOYER ET PONCER LA SURFACE. APPLIQUER 1 OU 2 COUCHES FINES, « D'ÉPIFANES BRUSHTHINNER » (DILUANT) POUR PEINTURE ET VERNIS DILUÉ DE 0 A 5%.
---------------------------	--

PONÇAGE	LES MEILLEURS RESULTATS SONT OBTENUS EN PONÇANT ENTRE CHAQUE COUCHE AVEC DU PAPIER DE VERRE GRAIN 400 OU PLUS FIN
---------	---

ENTRETIEN	S'IL EST REMARQUE QUE L'APPARENCE DU FINI NECESSITE UN DEGRAISSAGE NETTOYER LA SURFACE ET PONCER AVEC DU PAPIER DE VERRE GRAIN 320 ET APPLIQUER 1 OU 2 COUCHES DE PRODUIT.
-----------	--

UTILISATIONS RECOMMANDEES	BOISERIES INTERIEURES C.A.D. INTERIEUR DE LA CABINE, PLANCHERS, PORTES, ENCADREMENTS, ETC. BOISERIES EXTERIEURES : COMME COUCHE FINALE ESTHETIQUE
---------------------------	--

ÉTAT DE LA SURFACE	SECHE, PROPRE ET BIEN PONCÉE
--------------------	------------------------------

CONDITIONS D'APPLICATION	LA TEMPERATURE DU VERNIS, DE L'OBJET, BOISERIE ET ZONE DE TRAVAIL PENDANT L'APPLICATION ET PENDANT LE SECHAGE NE DOIT PAS ÊTRE INFÉRIEUR A 8°C. L'HUMIDITE RELATIVE DE L'AIR NE DOIT PAS DÉPASSER 85%
--------------------------	--

CONSEILS POUR APPLIQUER LE PRODUIT	BIEN MELANGER AVANT ET PENDANT L'APPLICATION. ÉVITER D'APPLIQUER LE VERNIS DIRECTEMENT AU SOLEIL OU PAR GRAND VENT. UNE ÉVAPORATION RAPIDE DES SOLVANTS SE PRODUIT DANS CES CONDITIONS ET DIMINUERAIT LA FLUIDITE. UTILISER UNIQUEMENT DES PINCEAUX DE BONNE QUALITE, PROPRES ET SECS.
------------------------------------	--